

## MONTERINGSVEJLEDNING FOR SISER STRYGEFOLIER – THE LETTER SHOP

Strygefolie består af 2 lag – selve folien og et plastiklag. Plastiklaget er skinnende og folien/limsiden er mat. Plastiklaget fungerer som transfertape for strygefolien.

Man skærer spejlvendt i folielaget/limsiden og ned til plastiklaget.

Plastiklaget skal blive siddende på folien, indtil tekst el. motiv er presset på. På nogle strygefolier skal plastiklaget pilles af, mens folien stadig er varm – på andre, når folien er kølet af.

Brug ikke skyllemiddel, hvis tøjet vaskes inden det skal påsættes strygefolie. De folier, der kan tumles, bør ikke tumles ved højere grader end de kan vaskes ved. Vend altid vrangen ud på tøjet.

Man stryger ikke, når man sætter folie på med et strygejern – man skal presse og det skal være på et hårdt underlag. Alle folierne kan sættes på med et medium pres undtagen Hi-5, der skal presses hårdt. Læg et stykke bagepapir el. et teflon ark mellem folie og presse/strygejern.

Vi anbefaler, at man bruger et infrarødt termometer (kan købes i byggemarkeder) til at kontrollere strygejernet eller pressens reelle temperatur inden monteringen startes.

P.S. Film	150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 80 grader, kan tumbles
P.S. Stretch	150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 80 grader, kan tumbles
P.S. Electric	150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
FOIL	135 grader i 15 sek. Pil varmt. Vask: max 40 grader og først efter 24 t.
Lumen	150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader og først efter 24 t.
Hi – 5	120 grader i 5 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
Stripflock	160 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles
Moda Glitter 2	160 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader
Videoflex Glitter	150 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 40 grader
Thermo Reflex	150 grader i 10 sek. Pil varmt. Vask: max 60 grader og først efter 24 t. Først hæftes folien i 2-3 sek. med et moderat tryk. Herefter presses med et moderat tryk i 10 sek.
3D Techno	135 grader i 30 sek. Pil varmt. Vask: max 30 grader og først efter 24 t. Husk at fjerne det tynde sorte beskyttelseslag, inden der skæres i folien
3D XPD	175 grader. Først hæftes folien med et moderat tryk i 3 – 5 sek., herved falder plastiklaget af – det er meningen. Herefter varmes folien i yderligere 25 – 30 sek. Nu skal pressens låg el. strygejernet svæve ca. 3 mm over folien, så folien kan få plads til at udvide sig i højden. Vask: max 60 grader, kan tumbles. Husk at fjerne det tynde sorte beskyttelseslag, inder der skæres i folien
Brick	155 grader i først 5 sek. på forsiden. Herefter vendes tøjet og der varmes yderligere 15 sek. på bagsiden. Vask: max 60 grader og først efter 24 t.

Rigtig god fornøjelse!

Montering vejl. Siser 10.18